



ИНСТРУКЦИЯ

по уходу за деревянными изделиями,
обработанными маслом и воском MAZ-SLO

МЕБЕЛЬ - ПОСУДА - ИГРУШКИ

1. Протирать от пыли сухой или влажной тряпкой, мягкой губкой (не использовать мочалки, щетки).
2. Мыть от грязи и остатков пищи мокрой тряпкой, мягкой губкой с использованием воды или мыльного раствора, средства для мытья посуды.
3. НЕ использовать агрессивные чистящие средства на основе кислотно-щелочной химии, отбеливатели и абразив/скраб
4. После уборки насухо вытереть изделие!
5. НЕ помещать в посудомоечную или стиральную машину! (даже на недолгое время или деликатный режим)
6. НЕ нагревать в микроволновке, на плите, в духовом шкафу.

В зависимости от частоты использования, степени износа и количества слоев первоначальной обработки изделия будет зависеть частота необходимого обновления покрытия на изделии: от 1 раза в 6 месяцев до 1 раза в 2 года.

Для обновления покрытия надо:

- вымыть и высушить изделие,
- если есть видимые повреждения (сколы древесины) - зашлифовать эти места наждачной бумагой или шлифовальной машинкой,
- нанести масло, соответствующего состава Maz-slo (для мебели или для посуды и игрушек) на всю поверхность, растереть небольшим кусочком безворсовой ткани, чтобы не осталось излишков - лужиц масла на поверхности,
- оставить изделие сушить 12 часов,
- повторить нанесение масла или воска,
- оставить изделие сушиться 24 часа,
- можно пользоваться.

Будьте экономны и не обрабатывайте изделия чрезмерно!

Древесина - живой материал, она не может впитать в поры больше масла, чем это возможно.

Лишнее масло и воск не дадут лучшего покрытия, а наоборот, создадут липкость на поверхности и увеличат время сушки изделия!

Так же обращаем Ваше внимание, что деревянные изделия (не предназначенные для бани, сауны, кухни) не должны подвергаться воздействию резкому перепаду температур и влажности. Не размещайте их рядом с нагревательными приборами, батареями, обогревателями и увлажнителями воздуха.